



The mark of quality

# Fiche Remplacement pile e10

**Introduction :** Les contrôleurs E10 sont équipés d'une pile au lithium d'une durée de vie moyenne de 10 ans.



**Lorsque la pile est à 0V, la configuration, les fichiers et les logos sont perdus, mais le logiciel reste présent.**

Pensez à conserver une copie des fichiers de marquage et de la configuration matérielle.



**Débrancher le câble d'alimentation avant toute intervention dans le contrôleur.  
Attention aux charges résiduelles des condensateurs.**

## Procédure :

Retirez les 4 vis Torx, et faites glisser le carter rouge vers l'arrière :



# Fiche Remplacement pile e10

## Remplacement de la Pile (Réf : 3.300.070) :

### Deux options :

- Démontez la carte pour accéder aux soudures par le dessous  
**OU**
- Couper les pattes de la pile au niveau du corps, puis souder la nouvelle pile directement sur les pattes existantes (mettre du double face sous la pile avant souder)



**Attention à la polarité de la pile**



**Fixer (patte à fix ou double face) le carter, resserrez les 4 vis Torx, puis rallumez l'appareil.**

**Rechargez les fichiers de marquage et reconfigurez le matériel si nécessaire.**



The mark of quality

# Fiche Remplacement pile e10

## Reconfiguration du matériel :

- Rallumer la console **e10**
- Appuyer sur la touche **F10** pour continuer

*Note : Si un message d'erreur ou autre apparaît appuyer quand même sur **F10***

- Choisir votre machine à l'aide des flèches directionnelles
- Appuyer sur **F6** (paramètres accessoires) pour **choisir les accessoires (chargeur ...)**
- Appuyer sur **F12** pour valider l'opération
- Pour configurer la date, l'heure et l'horodatage : Appuyer sur **ALT** à l'aide de la flèche droite aller jusqu'à **Config**
- Choisissez l'**onglet Contrôleur** pour régler la Date et l'Heure
- Choisissez l'**onglet Horodatage** pour régler l'Horodatage
- Valider avec **F12**